

Taste	Beschreibung	CD Player	Fernb.
RAN Random = Zufälliges Abspielen	Ermöglicht zufälliges Abspielen der vorhandenen Tracks / Titel auf dem jeweiligen Medium. Ein Druck auf die Taste schaltet die Funktion ein, im Display wird "SHUFFLE" angezeigt. Ein nochmaliger Druck schaltet die Funktion wieder aus.		✓
PROG	Über diese Taste lassen sich beliebige Titelfolgen programmieren und abspielen. Im Audio-CD Modus: Taste einmal drücken und dann über den Ziffernblock die Nummer des Titels eingeben (z.B. 16), diese wird im Display angezeigt. Zum Bestätigen "Enter ↵" drücken. Der erste gespeicherte Titel wird im Display angezeigt, im Beispiel 16:01. Dann weitere gewünschte Titelnummern eingeben und jeweils mit ↵ bestätigen. Über die "Play ▶" Taste wird die programmierte Titelliste abgespielt. Im Display wird "MEMORY" angezeigt. Im MP3 oder USB Modus: Taste einmal drücken und dann über den Ziffernblock zuerst die Nummer des Ordners eingeben und mit "Enter ↵" bestätigen und dann die Nummer des Titels eingeben (mit "Enter ↵" bestätigen, (z.B. Ordner 2, Titel Nr. 23). Die so gespeicherten Titel werden automatisch durchnummeriert. Im Beispiel erscheint auf dem Display: 02 23:01. Dann weitere gewünschte Titelnummern eingeben und jeweils mit ↵ bestätigen. Über die "Play ▶" Taste wird die programmierte Titelliste abgespielt. Im Display wird "MEMORY" angezeigt. Um die gespeicherten Titel zu löschen, die Taste " PROG " zweimal kurz hintereinander drücken.		✓
0 - 9	Über den Ziffernblock wählt man einen Titel direkt aus.		✓

Einbau CD-Player TA-100 CD3SUP



- Wiedergabe von:
CD, CD-R, CD-R/W: Audio, MP3 und WMA
USB - Stick bis 16 GB: MP3 und WMA
SD - Karte bis 2 GB: MP3 und WMA
- Geschwindigkeitsregelung (Pitch)
- Fernbedienung

EIN / AUS	LAUTSTÄRKE
<ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Ausschalten: "CD-POWER" Schalter am Bedienfeld der TA-100 auf "I" (Ein) Dann die "POWER"-Taste am CD-Player drücken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lautstärke wird über die Drehknöpfe "VOLUME" am CD-Player und "CD/TAPE" am Bedienfeld der TA-100 geregelt. Wir empfehlen zur ersten Inbetriebnahme jeweils maximal die Mittelstellung.

BMS Technologies GmbH
Maulacher Straße 25
74564 Crailsheim
Germany

Tel.: 07951 / 9622 298
Fax: 07951 / 9622 299
eMail: welcome@bms-tec.com



Einlegen von CDs / Einstecken von USB-Stick und SD-Karte

• Einlegen einer CD:

CD vorsichtig in den Schacht einführen. Nicht komplett einschieben!
Die CD wird automatisch eingezogen und auch ausgeworfen!

• Der USB-Stick wird in den USB-Steckplatz links am CD-Player eingesteckt. Sollte der Stick nicht benötigt werden, bitte wieder abziehen, um eine Beschädigungen zu vermeiden.



• Einstecken einer SD-Karte:

Die SD-Karte wird in den Kartenschacht rechts am CD-Player mit leichtem Druck eingeschoben (mit der abgeflachten Ecke nach vorne / oben). Sie rastet dann ein. Mit nochmaligem leichtem Druck wird die Karte entriegelt und kann dann entnommen werden.



Taste	Beschreibung der Funktionen	CD Player	Fernb.
PLAY/PAUSE ▶	Beim Drücken der Taste wird der ausgewählte Titel abgespielt oder der abgespielte Titel angehalten. Beim nochmaligen Drücken wird der angehaltene Titel von der Anhaltestelle aus weiter abgespielt.	✓	✓
STOP/EJ ■	1 x Drücken hält den abgespielten Titel an und die Gesamtspielzeit und Titellanzahl werden angezeigt 2 x Drücken hält die CD an 3 x Drücken wirft die eingelegte CD aus	✓	✓
CD/USB/SD	Schaltet die Betriebsarten CD / USB / SD-Karte um. Dies funktioniert nur, wenn das jeweilige Medium vorhanden ist.	✓	✓

Taste	Beschreibung der Funktionen	CD Player	Fernb.
REV / FWD ◀◀ ▶▶	Schaltet im Abspielmodus beim Drücken einen Titel vor oder zurück.	✓	✓
FB / FF ◀◀ ▶▶	Schneller Vor- oder Rücklauf im Abspielmodus. Solange die Taste gedrückt gehalten wird, wird im Titel schnell vor- oder zurückgespult.	✓	✓
PITCH (Geschwindigkeitsregulierung)	Durch Drücken der Tasten "LO" oder "HI" kann die Abspielgeschwindigkeit in jeweils 10 Schritten langsamer oder schneller eingestellt werden. Ein Druck auf "NOR" setzt die Geschwindigkeit wieder auf normal zurück.	✓	✓
FOLDER (Ordner)	Schaltet im MP3-Modus mit jedem Druck jeweils einen Ordner weiter. Die Nummer des Ordners wird im Display angezeigt.	✓	✓
A --> B	Ermöglicht das automatische Abspielen eines bestimmten Bereiches eines Liedes. Der erste Druck im Abspielmodus auf A-->B setzt den Anfangspunkt, ein nochmaliges drücken den Endpunkt des Bereiches. Ein weiterer Druck hebt die Auswahl auf.		✓
MUTE ⊗	Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe stumm geschaltet, läuft aber unhörbar weiter. Durch erneutes Drücken wird die Stummschaltung aufgehoben.		✓
REP Repeat = Wiederholung	Im Audio-CD Modus wechselt man durch Drücken der Taste zwischen den folgenden Funktionen: REPEAT ALL ▶ REPEAT TRACK (Lied) ▶ REPEAT AUS Im MP3 oder USB Modus wechselt man durch Drücken der Taste zwischen den folgenden Funktionen: REPEAT ALL ▶ REPEAT FOLDER (Ordner) → ↑ REPEAT AUS ◀ REPEAT TRACK (Lied) ←		✓