

# Erste Schritte – TOM-Audio TG-200

## Quickstart guide – TOM-Audio TG-200



Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Sender einzuschalten.

*Press middle button for two second to turn on transmitter.*



Mikrofon an den Sender anschließen.

*Plug microphone into transmitter.*



Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Empfänger einzuschalten.

*Press middle button for two second to turn on receiver.*



Ohrhörer an den Empfänger anschließen.

*Plug earphone into receiver.*



Prüfen ob Stummschaltung am Sender deaktiviert ist. Falls nicht, mit einmaligem Drücken auf die mittlere Taste deaktivieren.

*Check if transmitter is muted. If so, deactivate muting by pressing the middle button once.*



Sobald das Display aufhört zu blinken kann die Führung starten.

*As soon as the display stops flashing you're ready to go.*



Weitere Hinweise finden Sie in der **BEDIENUNGSANLEITUNG**. Sie befindet sich im Taschendeckel auf der Innenseite.

*USER MANUAL is in the pocket cover inside.*

**1** Was tun bei Funkstörungen?  
*What to do in case of radio interference?*

Sender und Empfänger müssen einen Mindestabstand von 30 cm einhalten.  
Wechseln Sie den Kanal (siehe Bedienungsanleitung Seite 12).

*Transmitter and receiver must keep a minimum distance of 30 cm.  
Change the channel (please refer user's manual page 33).*

**2** Ich höre nichts.  
*I do not hear anything.*

Prüfen Sie ob Sender und Empfänger auf den gleichen Funkkanal eingestellt sind. Prüfen Sie ob die Stummschaltung aktiviert ist. Für Stummschalten drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste für 5 Sekunden.

*Check if transmitter and receiver are set to the same radio channel. Check if the muting is activated. To mute, press the on and off button for 5 seconds.*



**+49 7951 9622 112**  
Notfall-Hotline *Emergency hotline*

**24/7**  
ERREICHBAR  
AVAILABLE